



Achtung! Beim Befüllen / Betanken unbedingt beachten!

1. Betanken nur im Beisein eines verantwortlichen Kärnanlagenmitarbeiters
2. Der Bodenablauf des Abfüllplatzes ist durch den Kärnanlagenmitarbeiter zu verschließen
3. Nur das Produkt FERRIFLOC Eisen-III-chlorid-Lösung, FeCl_3O_4 einfüllen
4. Betanken nur mit Betriebsbehalter "Totmischschaltung" des Tankfahrzeuges durchführen
5. Während der Betankung sind Fußbodenrampen der Lagerbehälter ständig zu beobachten
6. Ein Überdruck sowie eine Überfüllung der Lagerbehälter sind unbedingt zu vermeiden
7. Die Lagerbehälter 1 und 2 sind gleichmäßig zu befüllen
8. Beim An- und Abkuppeln der Schläuche ist die vor Ort vorhandene Auffangwanne einzusetzen







Schutzmaßnahmen





