



- abkürzungen:**

- sämtliche lötlöhnen der bemalung- und fensterputzarbeiten beziehen sich auf OK rohputzboaden
- sämtliche lötlöhnen der tümpelarbeiten beziehen sich auf OK fensterboaden
- sämtliche maßstäbe sind öffentlich auf richtigkeit zu überprüfen, ungenümkigkeiten sind der bauleitung umgehend anzuzeigen.
- sämtliche tragende wände, stützen, stürze, decken, auftragerverstärkungen, mittelgruppen und die dach-konstruktion sind nach stadt auszuführen.
- instalatorwände sind nachträglich raumhoch zu bauen.
- sämtliche schlitze, durchbrüche, pumpeinschlüsse, fest eingebaute haustechnik, wie z. b. grundleitungen und fundamentierender sowie schallschutzmaßnahmen sind nach der jeweiligen planung auszuführen.
- instalations- und aufzugsschächte nach detailplanung

info@l-construction.de

