

Nur zur Kalkulation	
Bereich	Inhalt
BA1	Uferbefestigung, Geländeprofilierung, Entsorgung, Unterhaltungsweg, Böschungsbereiche, Pflanzung Uferbefestigung im Bauabschnitt einbauen inkl. Pflanzarbeiten Uferbereich Oberboden gemäß Fortschritt Bauabschnitt fräsen, abtragen und für Auftragsbereiche in Menge der späteren Geländeandeckung im Baufeld zwischenlagern. Bodenaushub in erforderlicher Menge zur Geländeprofilierung direkt in Aufbaubereichen zwischenlagern und einbauen. Restmengen Oberboden und Boden direkt abfahren, baubegleitend Unterhaltungsweg im Bereich des Bauabschnitts einbauen, baubegleitend Böschungsbereiche anlegen (und teils sichern) Fertigstellung der Pflanzung, baubegleitend
BA2	Uferbefestigung, Geländeprofilierung, Entsorgung, Unterhaltungsweg, Böschungsbereiche, Pflanzung Uferbefestigung im Bauabschnitt einbauen inkl. Pflanzarbeiten Uferbereich Oberboden gemäß Fortschritt Bauabschnitt fräsen, abtragen und für Auftragsbereiche in Menge der späteren Geländeandeckung im Baufeld zwischenlagern. Bodenaushub in erforderlicher Menge zur Geländeprofilierung direkt in Aufbaubereichen zwischenlagern und einbauen. Restmengen Oberboden und Boden direkt abfahren, baubegleitend Unterhaltungsweg im Bereich des Bauabschnitts einbauen, verstärkte Bauweise, baubegleitend Böschungsbereiche anlegen (und teils sichern) Fertigstellung der Pflanzung, baubegleitend
BA3	Wasserhaltung Kanal, Auslaufbauwerk inkl. Störfeldzone, Rückbau Bestand, Uferbefestigung, Pflanzung, Unterhaltungsweg Überpumpen Wasserhaltung Kanal DN1000 Auslaufbauwerk inkl. Störfeldzone herstellen, Geländekante abböschern, Verkehrssicherung an Grube aufbauen Einlaufstelle Bestand zurückbauen, Bauwerk abbrechen, Spundung ziehen, Kanal DN1000 Rückbauen, Schacht 7052d belassen Uferbefestigung im Bauabschnitt einbauen inkl. Pflanzarbeiten Uferbereich Unterhaltungsweg im Bereich des Bauabschnitts einbauen, baubegleitend
BA4	Geländeprofilierung, Entsorgung, Böschungsbereiche, Pflanzung Oberboden gemäß Fortschritt Bauabschnitt fräsen, abtragen und für Auftragsbereiche in Menge der späteren Geländeandeckung im Baufeld zwischenlagern. Bodenaushub in erforderlicher Menge zur Geländeprofilierung direkt in Aufbaubereichen zwischenlagern und einbauen. Restmengen Oberboden und Boden direkt abfahren, baubegleitend Böschungsbereiche anlegen (und teils sichern) Fertigstellung der Pflanzung, baubegleitend
BA5	Schacht Kanalunterhaltung, Kanalbau, Anpassungsarbeiten, Gewässeröffnung Schacht Kanalunterhaltung herstellen, Kanalbau DN600 Anpassung an Schacht 9039 herstellen Gewässeröffnung über Anfahrtbenachbartes Grundstück und angelegte Baustraße herstellen