



Alle Maße sind am Bau zu prüfen. Unstimmigkeiten sind sofort mit der Bauleitung zu klären.
Bei der Bauausführung sind die Planungen der Fachingenieure sowie die Angaben der Sonderfachleute zu beachten.
Hersteller-/Firmenzeichnungen gelten nur mit Freigabevermerk der Objektplanung.
Alle Höhenangaben sind auf OKFF bezogen ($\pm 0,00 = 58,81 \text{ m ü. NNH}$). Maßbezüge gelten vor Einzelmaßen.