

Messstellenliste

PW Potstiege

Verteilung	Feld	AKZ	Bezeichnung	Örtlichkeit	Montageort	Messprinzip	EX-Bereich		Anzeige		Meldung		Meßbereich		Einheit	Prozess-anschluss	Werkstoff	Lieferung von Los	Kommentar	Bemerkungen
							Ex	Zone	Touch-Panel	Touch-Panel	Touch-Panel	Touch-Panel	min	max						
NSUV		9017ML_01		Messung Füllstand Sumpf					-		X	X	X	X						
NSUV		9017ML_02		Füllstandschalter Hochwassermeldung Sumpf					-		X	X	X	X						
NSUV		9017ML_03		Messung Füllstand Pumpensumpf					-		-	-	-	-						
NSUV		9017ML_04		Messung Hochwasser Maschinenraum					-		-	-	-	-						
NSUV		9017MPD_01		Abluftüberwachung Pumpensumpf					-		-	-	-	-						
NSUV		9017MF_01		MID Abwasser					-		X	X	X	X						