



Alle Höhen der Öffnungen (Brüstungs- oder Öffnungshöhen) beziehen sich auf OK Fertigfußboden!  
Die Zeichnungen des Statikers und der Fachingenieure, sowie die statischen Berechnungen sind zu beachten und abzugleichen. Alle Maße sind auf der Baustelle eigenverantwortlich zu prüfen.  
Bei Unstimmigkeiten ist die Bauleitung zu benachrichtigen.